

コミュニティセンター平面図 1/100

記号	品名
Ⓢ	壁付スピーカーコンセントボックス1ヶ所用
M	壁付マイクコンセントボックス1ヶ所用
M	壁付マイクコンセントボックス2ヶ所用
Ⓛ	壁付コンセントボックス2ヶ所用20A
Ⓛ	壁付コンセントボックス3ヶ所用20A
M	マイクコンセントボックス2ヶ所用
Ⓛ	フロアコンセントボックス2ヶ所用20A

